

Voraussetzungen:

1. Apple iPhone mit iOS Betriebssystem
2. Apple AirPlay, WLAN und Hotspot Funktion muss funktionsfähig sein
3. Internet Access (Zugang) via Netzprovider (mobile Daten) oder via WLAN muss gewährleistet sein.
4. ZENEC Wifi Dongle muss angeschlossen sein – befindet sich im mitgelieferten Zubehör.

Wie verbinde ich mein iPhone mit dem ZENEC via Smartlink Direct?

1. Aktivieren Sie an Ihrem iPhone „WLAN“ **und** die Funktion „Persönlicher Hotspot“ – [Einstellungen] -> [WLAN] -> „EIN“ **und** [Einstellungen] -> [Persönlicher Hotspot] -> „EIN“



Die Abbildungen zeigen die iPhone Einstellungen unter Apple iOS 10.1.1

- a) WLAN aktivieren „EIN“
- b) Persönlicher Hotspot aktivieren „EIN“
- c) WLAN-Passwort, wird unter Punkt 6 benötigt

2. Verbinden Sie den im Zubehör befindlichen ZENEC Wifi Dongle mit Ihrem Naviceiver **USB-1**
3. Begeben Sie sich in das ZENEC Geräte Einstellungs-Menü - „Einstellungen“. Wählen Sie dort [BT/Network] -> „WiFi“ -> „EIN“.



- d) WiFi Dongle aktivieren „AN“

4. Tippen Sie nun auf die Einstellung „Wifi“, um die Wifi Geräteliste, wie in der Abbildung unten, aufzurufen mit den verfügbaren WLAN Geräten.



- e) WLAN Geräteliste

5. Verbinden Sie nun das iPhone mit Ihrem Naviceiver, dabei wählen Sie Ihr iPhone aus der Liste aus. Beim direkten Tippen auf den Namen ihres iPhones öffnet sich das Passwort Eingabefeld (Pop-Up).




f) Passwort Eingabefeld

6. Geben Sie ihr persönliches iPhone Hotspot WLAN-Passwort ein (siehe Punkt 1 – „c“) und bestätigen Sie mittels „Fertig“ und „OK“. Durch tippen auf das Feld „Passwort“ öffnet sich die ZENEC System Eingabetastatur.



- g) Tastatur schliessen
h) Passwort bestätigen

7. Begeben Sie sich in das Smartlink Direct-Menü. Tippen Sie dabei auf das Smartlink Icon im MainMenu.



i) Smartlink Direct Quelle

8. Tippen Sie nun im Smartlink Direct-Menü (Bitte wählen sie die Verbindung) auf das Feld „iPhone WiFi“, um den automatischen Verbindungsprozess zu starten.




j) Durch Tippen auf das Feld iPhone WiFi wird versucht eine Verbindung zum iPhone aufzubauen.

9. Ihr ZENEC Naviceiver startet nun eine automatische Lizenzprüfung. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. **Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone Online / Web Zugang hat** (Internet Access).



k) Abbildung zeigt, dass die Lizenzprüfung erfolgreich war

10. Aktivieren Sie Apple AirPlay an Ihrem iPhone und wählen Sie als Ausgabegerät „**EC-Mirror-[xx]**“ (dabei handelt es sich um Ihr ZENEC Naviceiver).



- l) Apple AirPlay aktivieren -> „EIN“
m) Ausgabegerät = ZENEC Naviceiver (EC-Mirror-HC) auswählen

11. Nach erfolgreicher Lizenzprüfung können Sie die Smartlink Direct Funktion sofort nutzen. Der Bildschirm ihres iPhones wird nun auf Ihrem ZENEC Naviceiver dargestellt.



Abbildung 1/- 2 – iPhone original Bildschirm Darstellung/- Vollbilddarstellung wenn unterstützt vom iPhone z.B bei Safari, Spotify, Video-Wiedergabe usw.

Hinweise:

- Bei Problemen bitte die Support Videos beachten „[Link zu den Videos](#)“. Alternativ kontaktieren Sie bitte den ZENEC Support <http://www.zenec.com/support/kontakt/#>