



## INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI NAVIGAZIONE SUI DISPOSITIVI Z-N326 + Z-N426

Prima di poter usare il software di navigazione Z-N326-SDFEU o Z-N426-SDFEU fornito su scheda MicroSD, è necessario preparare il dispositivo Android (Z-N326 + Z-N426) per l'installazione del software.


- Inserire la scheda MicroSD fornita contenente il software di navigazione nell'apposito slot del dispositivo. Accendere il dispositivo.
- Aprire il menu di configurazione del dispositivo [Configurazione]. Toccare [Configurazione dispositivo] → [Sistema] → [Aggiorna Navi] (immagine 1) → [S] (immagine 2).



- Toccare "iGO.apk" per aprire la pagina di installazione del software.
- Toccare [Installa] per avviare la procedura di installazione standard (immagine 3).



- L'installazione del software avverrà in modo graduale. Per tenere traccia dell'avanzamento, osservare la barra di stato. Per il completamento della procedura di aggiornamento saranno necessari circa 30 ~ 60 secondi.
- Infine, toccare l'icona [Apri] per verificare il buon esito dell'installazione. Il dispositivo dovrebbe visualizzare il messaggio di caricamento della navigazione. Chiudere il software di navigazione, spegnere il dispositivo e leggere le informazioni alla voce "Correzione sat" riportate sotto.



## PRIMO AVVIO DEL NAVIGATORE (PROCEDURA DI CORREZIONE SAT)

- › Dopo aver completato l'installazione del dispositivo, assicurarsi che il veicolo si trovi a cielo aperto. Non devono esserci oggetti sopra di esso che possano interferire con la ricezione del segnale GPS (alberi, edifici molto alti, ecc.).
- › Toccare l'icona di navigazione nel menu principale per avviare la modalità di navigazione. Toccare "Mostra mappa" per avviare la procedura di ricerca del segnale GPS.
- › Attendere 3-5 minuti affinché venga creata la cosiddetta Correzione sat (Sat-Fix). Nel frattempo, il veicolo non dovrà spostarsi in alcun modo.

## ABBONAMENTO AGGIORNAMENTI ALLA MAPPA PER 1 ANNO

Dopo l'attivazione della licenza tramite ricezione del segnale GPS e dopo aver guidato il veicolo per almeno 10 Km, l'utente / il proprietario ha diritto di aggiornare i contenuti della mappa scaricando l'ultimo pacchetto completo di mappe europee tramite il server Navixtras. Il servizio MUPS è limitato ai pacchetti di mappe disponibili su Navixtras che risultano più recenti rispetto alla versione rilevata nel dispositivo. L'aggiornamento gratuito delle mappe è valido per 365 giorni a partire dal giorno di attivazione della licenza.

### Requisiti per l'aggiornamento

- 1) PC o notebook con il sistema operativo Windows più recente, dotato di lettore per schede SD
- 2) Scheda MicroSD di navigazione da 16GB già attivata
- 3) Software Navixtras Toolbox installato su computer o notebook
- 4) Connessione a Internet a banda larga da almeno 1MB/sec.

### Aggiornamenti online (contenuto delle mappe + correzioni degli errori)

Navixtras Toolbox è una utility di Windows in grado di stabilire l'accesso al portale Navixtras.

- Prima di aggiornare i contenuti di navigazione della scheda MicroSD, scaricare, installare e utilizzare sempre il software Toolbox più recente.
- Prima di poter scaricare i contenuti e gli aggiornamenti, verrà richiesto di configurare un account utente sul portale Navixtras. Una volta installato il software Toolbox, verrà visualizzata una finestra di accesso che indica l'avvenuta configurazione dell'account utente.
- Una volta configurato l'account utente, assicurarsi innanzitutto di effettuare un backup del contenuto della scheda MicroSD prima di effettuare qualsiasi aggiornamento. Il backup delle informazioni viene richiesto in automatico quando Toolbox riconosce la presenza di una licenza di navigazione valida sulla scheda MicroSD.
- Non avviare l'aggiornamento prima di aver effettuato un backup. Il backup consente di ripristinare i dati originali delle mappe del pacchetto, operazione utile in caso di problemi durante l'aggiornamento o l'installazione, che altrimenti diventerebbero costose procedure di ripristino del software.
- Importante: Quando viene installato un aggiornamento di contenuti di tipo gratuito o a pagamento sulla scheda MicroSD, è necessario completare le seguenti due fasi per riattivare la licenza:
  - 1) Inserire la scheda di memoria nel Navicevitore e iniziare la navigazione. Chiudere il dispositivo, estrarre la scheda MicroSD.
  - 2) Avviare Toolbox, collegare la scheda al proprio PC o notebook e seguire le istruzioni del software (attivazione della licenza).