



Z-N326

Z-N426




2DIN DEVICE
NAVIGATION QUICK START GUIDE



Počáteční nastavení

1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko **Vybrat**, abyste výběr potvrdili. Později jej lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.



2. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a souhlasíte-li s podmínkami použití, klepněte na tlačítko **Přijmout**.

3. Spustí se Průvodce konfigurací. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte.

4. Vyberte jazyk a hlas pro hlasové navádění a klepněte na tlačítko **Další**. Později jej lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení. Krátkou hlasovou ukázkou lze vyslechnout klepnutím na některou z položek seznamu. Chcete-li výběr potvrdit,

klepněte na tlačítko **Další**.

5. Nastavte preferované jednotky a formát času a klepněte na tlačítko

Další.

6. Nastavte předvolby trasy a klepněte na tlačítko

Další.


7. Počáteční nastavení je tímto dokončeno. Chcete-li přejít na obrazovku s mapou,


klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zobrazení navigace

Obrazovka navigace je hlavní obrazovka systému Z-N326 / Z-N426, která zobrazuje na mapě plánovanou trasu. Systém Z-N326 / Z-N426 pracuje s digitálními mapami, které nejsou jen tradičními listinnými mapami převedenými do počítačového formátu. Podobně jako listinné silniční mapy i digitální mapy v režimu 2D zobrazují ulice a silnice. Vrstevnice jsou zobrazeny barevně.

Zobrazení navigace zobrazuje na mapě během navigace následující tlačítka obrazovky, datová pole a informace o trase:




 **Poznámka:** Některá tlačítka, pole nebo ikony nemusí být u některých verzí produktů k dispozici.

Číslo	Název	Popis
1	Označení aktuální polohy	Aktuální poloha je ve výchozím nastavení zobrazena pomocí modré šipky. Ne-li GPS poloha k dispozici, označení aktuální polohy je průsvitné a zobrazuje poslední známou polohu.
2	Poloha GPS	Tečka vedle šipky zobrazuje polohu GPS tak, jak ji vnímá přijímač GPS.
3	Plánovaná trasa	Plánovaná trasa je zobrazena jako oranžová čára.


4	Datová pole	<p>Tři datová pole zobrazují následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odhadovaná doba příjezdu do cíle • zbývající doba cesty • zbývající vzdálenost do cíle <p>Klepnutím na toto tlačítko přejdete na další informace o aktuální cestě na obrazovce přehledu a Shrnutí cesty.</p> <p>Výchozí hodnoty lze upravit v Nastavení nebo klepnutím a podržením oblasti, ve které se datová pole nacházejí.</p> <p>Pokud jste žádný cíl nezvolili, vidíte namísto těchto tří datových polí směr jízdy.</p>
5	Náhled první nejbližší změny směru	Zobrazuje typ následujícího úkonu na trase a jeho vzdálenost.
6	Náhled druhé nejbližší změny směru	Zobrazuje typ druhého nejbližšího úkonu na trase, pokud se nachází v blízkosti prvního.
7	Další ulice	<p>Zobrazuje název následující ulice.</p> <p>Pokud jste nezvolili cíl cesty, vidíte čísla popisná okolních domů.</p>
8	Parkování kolem cíle	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit s parkovacími možnostmi, které jsou v okolí cíle k dispozici.
9	Nabídka Cíl	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit se shrnutím cesty, vyhledat místa v okolí konečného cíle, uložit aktuální polohu, přepnout systém do navigace v režimu chůze nebo navigaci pozastavit.
10	Informace o pruhu	U silnic s více pruhy zobrazuje pruhy před vámi a jejich směr. Zvýrazněné šipky představují pruhy a směr, kterým máte jet.
11	Varování bodů výstrah	Zobrazuje typ bodu výstrahy, blížíte-li se k bezpečnostní kameře nebo jinému bodu výstrahy, např. školní zóně nebo železničnímu přejezdu. Musíte si však vždy ověřit, zda je použití této funkce v dané zemi v souladu se zákonem..
12	Upozornění na rychlostní limit	Zobrazuje aktuální omezení rychlosti na silnici.
13	Směrovka	Zobrazuje směrové označení silnic.
14	Dálniční služby	Klepnutím na toto tlačítko se můžete během cesty po dálnici seznámit s podrobnostmi o několika následujících čerpacích stanicích s odpočívadlem (čerpací stanice, restaurace).
15	Doprava	<p>Zobrazuje informace vztahující se k provozu.</p> <p>Funkce TMC je k dispozici pouze u modelu Z-N426.</p>
16	Menu Navigace	Klepnutím na toto tlačítko můžete otevřít menu Navigace, odkud máte přístup k dalším součástem systému Z-N326 / Z-N426.

17	3D objekty	Zobrazují kopce, hory, silnice, pozoruhodná místa v krajině a budovy ve formátu 3D.
18	Název ulice	Zobrazuje název aktuální ulice. Klepnutím na toto tlačítko otevřete obrazovku Kde to jsem.

Pokud se přibližujete k výjezdu z dálnice nebo složité křižovatce a jsou k dispozici potřebné informace, mapa bude nahrazena 3D zobrazením křižovatky.




Při vjezdu do tunelu je mapa nahrazena generickým obrazem tunelu.









Menu Navigace



Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace.







Při navádění po plánované trase vidíte menu s následujícími možnostmi:









Tlačítko	Pokyn
	Zvolte cíl zadáním adresy, souřadnic nebo výběrem Místa, Uloženého místa nebo Uložené trasy. Pomocí funkce Inteligentní historie můžete také vybrat nedávné cíle.
	Trasu vytvořte z jednoho nebo více bodů trasy. Trasu můžete také naplánovat nezávisle na aktuální poloze GPS nastavením nového výchozího bodu.
	Seznamte se s dopravními událostmi, které mohou mít vliv na vaši trasu, nebo zobrazte historické údaje o provozu. Funkce TMC je k dispozici pouze u modelu Z-N426.
	Získejte přístup k dalším funkcím a užitečným informacím.
	Upravte způsob, jakým funguje navigační software.
	Viz informace o navigačním softwaru.




Jedete-li po plánované trase, jsou k dispozici také následující funkce:

Tlačítko	Pokyn
	Přidání dílčího cíle do trasy.
	Viz alternativy trasy s vyhnutím se určitým částem trasy nebo konkrétním silnicím z plánované trasy.



 Shrnutí trasy	Zobrazení trasy v celé její délce na mapě a zobrazení parametrů trasy a jejích alternativ. Klepnutím na tlačítko  se můžete seznámit s dalšími funkcemi, např. Simulace nebo Předvolby trasy.
 Smazat trasu	Trasu odstraňte.
 Vymazat bod	Odstraňte následující průjezdní bod nebo celou trasu.


V menu Navigace máte ještě další možnosti:








Tlačítko	Pokyn
	Otevřete obrazovku Uložená místa. Zde můžete uložit místo jako oblíbený cíl nebo upravit již uložené místo.
	Nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí zvuku navigace.
	Přepnutí do režimu 3D.
	Přepnutí do režimu 2D.
	Přepnutí do režimu zobrazení 2D na sever.
	Pozastavení navigace.
	Opětovná aktivace navigace.
	Přístup k nabídce Uživatelské profily, kde můžete vytvářet nové profily nebo upravit stávající. Pokud navigační systém používá více řidičů, mohou pomocí vlastního nastavení vytvořit své vlastní profily.

Tlačítko	Pokyn
	Zde se můžete seznámit s oznámeními, která obsahují důležité informace, ale nevyžadují od uživatelů okamžitý zásah.
	Otevření dalších možností pomocí nabídky možnosti na určitých obrazovkách.
	Návrat na mapu z kterékoliv obrazovky menu.

Menu Nová trasa



Chcete-li určit jako cíl konkrétní adresu, klepněte na tlačítko . Menu Nová trasa k... obsahuje následující možnosti:


Tlačítko	Pokyn
	Vyhledání cíle bez ohledu na jeho typ v Kombinované hledání
	Určení cíle ve formě adresy
	Zvolení cíle ve formě bodu zájmu
	Výběr ze seznamu uložených míst
	Výběr ze seznamu nedávných cílů
	Výběr cíle nebo dílčího cíle ve formě uložené trasy
	Výběr cíle zadáním jeho souřadnic

Aby bylo možné položku snadno vybrat, na obrazovce Nová trasa k... se zobrazí dvě položky nedávných cílů. Klepnutím na některou z položek inteligentní historie zvolíte místo jako svůj cíl.



Navádění na určitou adresu





Klepnutím na tlačítko  na obrazovce Zobrazení navigace se otevře menu Navigace.

V menu Navigace klepněte na tlačítka  a . Ve výchozím nastavení obrazovka navrhuje město, ve kterém se nacházíte.




Chcete-li zemi změnit, postupujte následujícím způsobem:


1. Klepněte na tlačítko .
2. Pomocí klávesnice zadejte název země.
3. Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému řetězci.
4. Klepnutím na tlačítko  otevřete seznam výsledků, ze kterých zvolíte požadovanou zemi.








Chcete-li město změnit, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko  a pomocí klávesnice zadejte část jeho názvu.
2. Během zadávání písmen se v seznamu budou zobrazovat názvy odpovídající zadanému řetězci. Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko .
3. Vyberte v seznamu město.

Chcete-li zadat číslo domu, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Zadejte číslo domu na klávesnici. (Chcete-li zadávat písmena, klepněte na tlačítko .
3. Chcete-li zadávání adresy ukončit, klepněte na tlačítko .


Zobrazí se mapa s vybraným místem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor () (volitelná funkce) Chcete-li změnit některé parametry nastavení trasy, postupujte následujícím způsobem:


1. Klepněte na tlačítko  chcete-li zakázat dálnice. Chcete-li zakázat silnice s časovým mýtným nebo s jednorázovým mýtným, klepněte na tlačítko . Klepnutím na tlačítko  zakážete trajekty, nebo klepnutím na tlačítko  zakážete Pruhy pro vícečetné posádky.
2. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.
3. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy. Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .


Používání kombinovaného hledání

Můžete zahájit jednotlivé hledání adres, míst, uložených míst nebo posledních cílů, ale nejrychlejším způsobem hledání takových položek je použití kombinovaného hledání.

1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace a poté





2. Klepnutím na tlačítko  se zobrazí obrazovka kombinovaného hledání. Přímo vedle pole pro zadávání vidíte oblast pro vyhledávání, město, kolem něhož se hledání provádí. Výchozí oblast pro vyhledávání je oblast, v níž se nacházíte. V případě potřeby oblast hledání změňte.




3. Je-li zobrazena požadovaná oblast hledání, můžete začít zadávat název, adresu, nebo kategorii cíle, který hledáte.





5. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte výsledky hledání. V seznamu vidíte všechny výsledky bez ohledu na typ. Adresy, místa, kategorie míst, uložená místa a poslední cíle jsou všechny uvedeny v jediném seznamu.
6. Je-li to nutné, klepněte na příslušné tlačítko, abyste seznam výsledků hledání zúžili dle typu (číslo na příslušné ikoně zobrazuje počet odpovídajících výsledků):

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam nedávných cílů s odpovídajícím názvem nebo adresou.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam uložených míst (Oblíbené) cílů s odpovídajícím názvem.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících adres.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam kategorií míst. Projděte seznam a vyberte některou z kategorií. Zobrazí se seznam míst v dané kategorii seřazený podle jejich vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících míst seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy.


- (doplňková funkce) Pokud váš produkt obsahuje místa od jiných poskytovatelů dat, můžete dále seznam zúžit zobrazením výsledků pouze od jednoho

poskytovatele. Řiďte se logy poskytovatelů. Vyberete-li některého z nich, zobrazíte místa od vybraného poskytovatele.

7. Zobrazí se mapa s vybraným místem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné

místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor ()

8. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.


9. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko

 zvolíte jiný cíl.



10. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.





Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .

Navádění do bodu zájmu







1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace. V menu

Navigace klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko . Nabídnou se vám následující přednastavené kategorie hledání:

- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam čerpacích stanic na trase. Pokud není k dispozici, zobrazí se čerpací stanice v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam ubytování v blízkosti cíle, v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam restaurací na trase, v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam parkovacích míst v okolí cíle. Pokud není k dispozici, zobrazí se parkovací místa v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.

2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno Hledat dle kategorie. Zde můžete hledat body zájmu dle názvu, kategorií a podkategorií v následujících místech:



- Klepnutím na tlačítko  můžete hledat okolo aktuální polohy. Pokud není k dispozici, pak kolem poslední známé polohy.
- Chcete-li hledat místo v určitém městě, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li hledat místo nacházející se v blízkosti cíle aktivní trasy, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li hledat v okolí aktivní trasy a ne okolo určitého bodu, klepněte na tlačítko . Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která způsobí jen minimální objížďku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace.


Příklad navádění do bodu zájmu





Například chcete-li najít park v okolí cíle, postupujte následujícím způsobem:

1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace. V menu Navigace klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko .


2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno Hledat dle kategorie.

3. Zvolte oblast, okolo které chcete místo hledat. Klepněte na tlačítko  a zvolte tlačítko .




4. Procházejte seznamem kategorií míst a klepněte na jednu z nich.
6. Chcete-li procházet celou kategorií, klepněte na tlačítko . V opačném případě klepněte na podkategorii, abyste hledání zúžili.
7. Klepněte na některou položku seznamu.
8. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.
9. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.
10. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy. Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .







Menu Užitečné informace



Menu Užitečné informace poskytuje různé další funkce. V menu Navigace klepněte na





tlačítka


Tlačítko	Popis
	Zobrazuje informace o aktuální poloze (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nejbližší město, následující křižující ulice atd.) nebo o poslední známé poloze, není-li signál GPS k dispozici.
	Navrhne pomoc v okolí vaší aktuální polohy.
	Nabízí seznam zemí a užitečných informací pro řidiče týkajících se zvolené země (např. rychlostní limit, maximální povolená hladina alkoholu v krvi).
	Zobrazuje světovou mapu se sluncem osvětlenými nebo temnými oblastmi světa. Klepnutím na tlačítko  se můžete seznámit s přesným časem východu a západu slunce na všech bodech trasy.
	Zobrazuje obrazovku Informace GPS s polohou družic a silou signálu.

Menu Nastavení









Zde můžete konfigurovat nastavení programu a pozměňovat chování systému Z-N326 / Z-

N426. Klepněte na tlačítka  a .

Chcete-li zobrazit obsah následujících stran, klepněte na šipky.



Menu Nastavení obsahuje následující možnosti:

Tlačítko	Pokyn
	Zvolte typ vozidla, které řídíte, typy silnic použitých při plánování trasy a metodu plánování trasy.
	Nastavení hlasitosti různých zvuků.
	Aktivace a nastavení výstrah u rychlostního limitu, bodů výstrah (např. rychlostní radary) a dopravních značek.
	Vyladění vzhledu obrazovky s mapou nebo nastavení, jak vám má software pomáhat při navigaci pomocí různých typů informací o trase zobrazených na obrazovce s mapou.
	Změna jazyka hlasového navádění, nastavení časové zóny, měrných jednotek, času a data a formátů, upravení aplikace na místní jazyk.
	Aktivace nebo zakázání animací menu.
	Doporučená trasa mezi dvěma místy není vždy stejná. Kdykoli jsou k dispozici vhodná data, lze při výpočtu trasy zohlednit dostupné dopravní informace. Nastavte předvolby této služby. Funkce TMC je k dispozici pouze u modelu Z-N426.
	Změna základních parametrů softwaru nastavených během procesu počátečního nastavení.

