



Z-N326

Z-N426



2DIN DEVICE
NAVIGATION QUICK START GUIDE

IT

Configurazione iniziale

1. Selezionare la lingua desiderata e toccare **Seleziona** per confermare la selezione. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni locali.



2. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale e toccare **Accetta** per accettarne le condizioni per l'utilizzo.

3. Viene avviata la Configurazione guidata. Toccare **Avanti** per continuare.

4. Selezionare la lingua e la voce usate per i messaggi della guida vocale e toccare **Avanti**. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni locali. Toccare le voci dell'elenco per udire un breve esempio della guida vocale. Toccare **Avanti** per confermare la selezione.

5. Impostare il formato di data e ora e le unità di misura preferite, quindi toccare **Avanti**.


6. Impostare le preferenze di percorso e toccare **Avanti**.

7. La configurazione iniziale è ora completa, toccare **Fine** per passare alla schermata della mappa.

Vista di navigazione

La vista di navigazione è la schermata principale di Z-N326 / Z-N426 Navigation nella quale viene visualizzato il percorso pianificato su una mappa. Z-N326 / Z-N426 Navigation utilizza mappe digitali che non sono semplicemente versioni computerizzate delle tradizionali cartine stradali cartacee. La modalità di visualizzazione 2D delle mappe digitali mostra vie e strade in modo analogo alle cartine stradali cartacee, a cui si aggiungono le informazioni di altitudine rappresentate grazie ai colori.

Durante la navigazione, nella vista di navigazione compaiono sulla mappa i pulsanti della schermata, i campi dati e le informazioni sul percorso seguenti:



 Nota. È possibile che nella versione del prodotto in proprio possesso non siano presenti alcuni pulsanti, campi o icone.

Numero	Nome	Descrizione
1	Indicatore della posizione corrente	Per impostazione predefinita, la posizione corrente è indicata da una freccia blu. Se la posizione GPS non è disponibile, l'indicatore della posizione corrente è trasparente e mostra l'ultima posizione conosciuta.
2	Posizione GPS	Il punto in prossimità della freccia sta a indicare la posizione GPS così come rilevata dal ricevitore GPS.


3	Percorso pianificato	Il percorso pianificato è rappresentato da una linea arancione.
4	Campi dati	<p>I tre campi dati mostrano le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ora di arrivo stimata alla destinazione • tempo di viaggio restante • distanza restante alla destinazione. <p>Toccando i campi è possibile accedere a informazioni aggiuntive sul viaggio in corso, presentate in un'apposita schermata a cruscotto e nel Riepilogo del viaggio.</p> <p>È possibile modificare i valori predefiniti in Impostazioni (pagina Error! Bookmark not defined.) o toccando e tenendo premuto sull'area dello schermo in cui sono visualizzati i campi dati.</p> <p>Se non è stata selezionata una destinazione, al posto dei tre campi dati è possibile visualizzare la direzione di marcia.</p>
5	Anteprima della prossima svolta	Mostra il tipo di manovra che seguirà nel percorso e la sua distanza.
6	Anteprima della seconda prossima svolta	Mostra il tipo della seconda manovra che segue, se vicina alla prima.
7	Strada successiva	<p>Visualizza il nome della prossima via.</p> <p>Se non è stata selezionata una destinazione per il percorso, vengono mostrati i numeri civici delle vicinanze.</p>
8	Parcheggi nei pressi della destinazione	Compare all'approssimarsi della destinazione. Toccando questo simbolo, è possibile conoscere quali sono i parcheggi disponibili nei dintorni della destinazione.
9	Menu Destinazione	Compare all'approssimarsi della destinazione. Toccando questo simbolo è possibile esaminare il riepilogo del viaggio, trovare POI nelle vicinanze della destinazione finale, salvare la posizione corrente, passare alla navigazione pedonale e sospendere la navigazione.
10	Informazioni sulle corsie	Sulle strade a più corsie, mostra le corsie che seguono e la loro direzione. Le frecce evidenziate rappresentano le corsie e la direzione da prendere.
11	Segnalazione punti di avviso	Mostra il tipo di punti di avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale o di altri punti di avviso, quali aree scolastiche o passaggi a livello. È responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.
12	Avvisi sui limiti di velocità	Mostra il limite di velocità corrente della strada.
13	Cartello stradale	Mostra le destinazioni disponibili e i numeri delle strade.

14	Servizi autostradali	Quando si viaggia in autostrada, toccando questo simbolo si ottengono i dettagli relativi alle prossime stazioni di servizio (distributori, ristoranti).
15	Traffico	Mostra le informazioni correlate al traffico La funzione TMC è disponibile solo sul modello dispositivo Z-N426.
16	Menu di navigazione	Toccando questo simbolo si apre il menu di navigazione, da cui è possibile accedere alle altre sezioni di Z-N326 / Z-N426 Navigation.
17	Oggetti in 3D	Viene utilizzata la visione in 3D per rappresentare realisticamente colline, montagne, strade, punti di riferimento ed edifici.
18	Nome della via	Mostra il nome della via corrente. Toccandolo si apre la schermata Dove sono.

Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e sono disponibili le informazioni necessarie, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione.




Entrando in un tunnel, la mappa viene sostituita dall'immagine generica di un tunnel.









Menu di navigazione


Nella schermata della mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione.








Quando si sta navigando senza un percorso pianificato vengono presentate le opzioni elencate di seguito.









Pulsante	Istruzioni
	Selezionare la destinazione immettendo un indirizzo o le sue coordinate, oppure selezionando un POI, una posizione salvata o un percorso salvato. È anche possibile vedere le destinazioni recenti nella Cronologia intelligente.
	Costruire il percorso utilizzando uno o più punti del percorso. Si può anche pianificare un percorso indipendentemente dalla posizione GPS corrente impostando un nuovo punto di partenza.
	Controllare gli eventi relativi al traffico che influenzano il percorso, oppure visualizzare i dati storici del traffico. La funzione TMC è disponibile solo sul modello dispositivo Z-N426.
	Accedere a opzioni aggiuntive e consultare alcune informazioni utili.
	Personalizzare il funzionamento del software di navigazione.
	Consultare le informazioni relative al software di navigazione.




Quando si naviga lungo un percorso pianificato, compaiono anche le opzioni di menu seguenti:

Pulsante	Istruzioni
	Aggiungere una destinazione intermedia al percorso.


	<p>Esaminare percorsi alternativi per evitare intere parti o una strada specifica del percorso pianificato.</p>
	<p>Visualizzare il percorso nella sua lunghezza complessiva sulla mappa e mostrare i parametri e le alternative del percorso. Toccare  per accedere a opzioni aggiuntive, come Simulazione o Preferenze percorso.</p>
	<p>Eliminare il percorso.</p>
	<p>Elimina la tappa successiva o l'intero percorso.</p>

Nel menu di navigazione sono presenti le opzioni aggiuntive seguenti.








Pulsante	Istruzioni
	<p>Aprire la schermata Posizioni salvate, in cui è possibile salvare una posizione come destinazione preferita o modificare una posizione salvata.</p>
	<p>Regolare il volume o disattivare l'audio della navigazione.</p>
	<p>Passa a modalità 3D.</p>
	<p>Passa a modalità 2D.</p>
	<p>Passa a modalità 2D Nord in alto.</p>
	<p>Sospendere la navigazione.</p>
	<p>Riprendere la navigazione.</p>
	<p>Accedere al menu Profili utente da cui è possibile creare nuovi profili o modificare quelli esistenti. Se il sistema di navigazione è utilizzato da altri conducenti, ognuno di essi può creare il proprio profilo personale con le proprie impostazioni.</p>

Pulsante	Istruzioni
	<p>Consultare le notifiche che contengono informazioni importanti ma che non richiedono azioni immediate da parte degli utenti.</p>
	<p>Consente di aprire l'elenco delle opzioni di menu aggiuntive disponibili in alcune schermate.</p>
	<p>Tornare alla mappa da qualsiasi schermata di menu.</p>

Menu Nuovo percorso



Nel menu di navigazione, toccare **Nuovo percorso** per specificare un indirizzo come destinazione. Il Nuovo percorso verso contiene le seguenti opzioni:



Pulsante	Istruzioni
	Trovare la destinazione in ricerca combinata, indipendentemente dal tipo di destinazione.
	Specificare un indirizzo come destinazione.
	Selezionare un POI come destinazione.
	Selezionare dall'elenco delle destinazioni preferite.
	Selezionare dall'elenco di tutte le destinazioni recenti.
	Selezionare un percorso salvato come destinazione finale o intermedia.
	Selezione una destinazione immettendone le coordinate.

Per semplificare l'accesso, nel menu Nuovo percorso verso vengono visualizzate due destinazioni recenti. Toccare la voce desiderata nella cronologia intelligente per impostare la posizione come destinazione.


Navigazione verso un indirizzo




Toccare  all'interno della vista di navigazione per accedere al menu di navigazione.



Nel menu di navigazione, toccare , e quindi . Per impostazione predefinita, viene proposta la città in cui ci si trova.

Per cambiare il Paese, procedere come segue:



1. Toccare .
2. Usare la tastiera per immettere il nome del Paese.
3. Una volta immessi un paio di caratteri, viene visualizzato l'elenco di tutti i Paesi corrispondenti alla stringa inserita.

4. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati e selezionare il Paese desiderato.


Per cambiare la città, procedere come segue:

1. Toccare  e usare la tastiera per immettere parte del nome.
2. Man mano che le lettere vengono inserite, compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati.
3. Selezionare la città dall'elenco.


Per inserire il nome della strada, procedere come segue:

1. Toccare .
2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera. Appare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.
3. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati. Selezionare la via dall'elenco.

Per inserire il numero civico, procedere come segue:

1. Toccare .





2. Immettere il numero civico con la tastiera(per immettere lettere, toccare ).



3. Toccare  per terminare l'immissione dell'indirizzo.


Viene visualizzata la mappa con la destinazione selezionata al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale

punto viene visualizzato il Corsore (.

(Facoltativo) Per cambiare alcune impostazioni del percorso, procedere come segue:

1. Toccare  per evitare le autostrade,  per evitare le strade con pedaggio a tempo o a uso,  per evitare i traghetti o  per le corsie per auto in comune.


2. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.


3. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare .


Utilizzo della ricerca combinata

È possibile avviare ricerche separate di indirizzi, POI (punti d'interesse), posizioni salvate o destinazioni recenti, ma il modo più veloce di cercare una destinazione appartenente a una qualsiasi di queste categorie è di utilizzare la ricerca combinata.


1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione e quindi












2. Toccare  per aprire la schermata della ricerca combinata. Subito accanto al campo d'immissione è riportata l'area di ricerca, la città intorno alla quale viene eseguita la ricerca. L'area di ricerca predefinita è la posizione corrente. Se necessario, cambiare l'area di ricerca.



3. Quando è visualizzata l'area di ricerca desiderata, è possibile iniziare a immettere il nome, l'indirizzo o la categoria della destinazione cercata.

5. Toccare  per visualizzare i risultati della ricerca. Compare l'elenco che include tutti i risultati trovati, indipendentemente dal tipo. Indirizzi, POI, categorie di POI, posizioni salvate e destinazioni recenti appaiono tutti in un unico elenco.
6. Se necessario, toccare i pulsanti relativi alle diverse tipologie per restringere il numero di risultati della ricerca (il numero sull'icona relativa indica la quantità di risultati corrispondenti):

- Toccare  per visualizzare l'elenco delle destinazioni recenti che contengono un nome o un indirizzo corrispondenti.
- Toccare  per mostrare l'elenco delle destinazioni salvate (preferiti) con un nome corrispondente.
- Toccare  per mostrare l'elenco degli indirizzi corrispondenti.
- Toccare  per mostrare l'elenco delle categorie di POI. Scorrere l'elenco e selezionare la categoria desiderata. L'elenco dei POI della categoria selezionata viene visualizzato ordinato in base alla distanza dalla posizione corrente.
- Toccare  per mostrare l'elenco dei POI corrispondenti, ordinato in base alla loro distanza dalla posizione corrente.





- Passaggio facoltativo: se il prodotto contiene POI di altri fornitori di dati, è possibile restringere ulteriormente la ricerca visualizzando solo i risultati di un fornitore di dati. Cercare i loghi dei fornitori. Selezionare uno dei fornitori per mostrare solo i POI a esso relativi.
7. Viene visualizzata la mappa con la destinazione selezionata al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore ().
 8. (Facoltativo) Se necessario, cambiare i parametri di alcune impostazioni del percorso.
 9. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.
 10. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare .


Navigazione verso un POI







1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione. Nel menu

Navigazione, toccare  e quindi . Vengono proposte le seguenti categorie di ricerca predefinita:

- Toccare  **Distributori**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei distributori lungo il percorso oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Alloggio**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco degli alloggi vicino alla destinazione, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Ristorante**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei ristoranti lungo il percorso, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Parcheggio**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei parcheggi vicino alla destinazione oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.




2. Toccare  per aprire la finestra Ricerca per categoria. Da qui è possibile cercare un POI in base al suo nome, categoria e sottocategoria nelle seguenti posizioni:

- Toccare  **Qui nelle vicinanze** per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente oppure, se questa non è disponibile, vicino all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Nel centro di una città** per cercare un POI nella città selezionata
- Toccare  **Vicinanze destinazione** per cercare un POI (punto di interesse) vicino alla destinazione del percorso attivo.
- Toccare  **Lungo il percorso** per effettuare la ricerca lungo il percorso attivo, e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso




Esempio di navigazione verso un POI

Ad esempio, per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione, procedere come segue:


1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione. Nel menu Navigazione, toccare  e quindi .

2. Toccare  per aprire la finestra Ricerca per categoria.
3. Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI. Toccare il pulsante  e selezionare .




5. Sfogliare le categorie nell'elenco e sceglierne una.
6. sottocategoria e restringere così l'ambito della ricerca.
7. Toccare una voce dell'elenco.
8. (Facoltativo) Se necessario, cambiare i parametri di alcune impostazioni del percorso.
9. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.
10. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare .







Menu Informazioni utili



Il menu Informazioni utili offre diverse funzionalità aggiuntive. Nel menu di Navigazione,





toccare

Pulsante	Descrizione
 <p>Posizione corrente</p>	Mostra le informazioni relative alla posizione corrente (latitudine, longitudine, città più vicina, prossima via d'incrocio e così via) o all'ultima posizione nota se la ricezione GPS non è disponibile.
 <p>Aiuto nelle vicinanze</p>	Offre assistenza nelle vicinanze della posizione corrente.
 <p>Informazioni sul Paese</p>	Consente di accedere a utili informazioni di guida (ad esempio limiti di velocità, tasso alcolemico massimo) sul Paese selezionato.
 <p>Orari di alba e tramonto</p>	Mostra una mappa mondiale evidenziando le aree illuminate dal sole e quelle in ombra del pianeta. Toccare  per vedere l'ora esatta di alba e tramonto di tutti i punti del percorso.
 <p>Informazioni GPS</p>	Apri la schermata Informazioni GPS, che fornisce informazioni sulla posizione satellitare e sulla potenza del segnale.

Menu Impostazioni









Questo menu consente di configurare le impostazioni del programma e modificare le modalità

di funzionamento di Z-N326 / Z-N426. Toccare  e .

Toccare le frecce per visualizzare il contenuto di altre pagine.



Il menu Impostazioni contiene le seguenti opzioni:

Pulsante	Istruzioni
	Selezionare il tipo di veicolo usato, i tipi di strada da utilizzare nella pianificazione del percorso e il metodo di pianificazione del percorso.
	Regolare i volumi dei diversi suoni.
	Attivare e impostare gli avvisi dei limiti di velocità, i punti di avviso (quali ad esempio le telecamere di sicurezza) e i segnali stradali.
	Selezionare i dettagli relativi all'aspetto della schermata della mappa e impostare i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella schermata della mappa.
	Cambiare la lingua della voce guida, impostare il fuso orario, le unità di misura, l'ora e la data, i formati e personalizzare l'applicazione in base alla lingua locale.
	Attivare o disattivare le animazioni dei menu.
	Il percorso consigliato tra due punti non è sempre lo stesso. Nel calcolo del percorso è possibile prendere in considerazione le informazioni sul traffico, quando tali dati sono disponibili. Impostare le preferenze relative a questo servizio. La funzione TMC è disponibile solo sul modello dispositivo Z-N426.
	Modificare i parametri di base del software configurati durante il processo di impostazione iniziale.

