



Z-N326

Z-N426



2DIN DEVICE
NAVIGATION QUICK START GUIDE

NL

Basisinstellingen

1. Selecteer uw gewenste taal en tik vervolgens op **Selecteren** om uw selectie te bevestigen. U kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen.



2. Lees de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en tik op **Accepteren** als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

3. De Configuratie wizard wordt gestart. Tik op **Volgende** om verder te gaan.

4. Selecteer de taal en persoon die u wilt gebruiken voor de berichten van

stembegeleiding en tik op **Volgende**. U kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen. Tik op één van de lijstitems voor een kort stemvoorbeeld. Tik op

Volgende

om uw selectie te bevestigen.

5. Stel de gewenste eenheden en tijdformaten in en tik op **Volgende**.


6. Stel uw routevoorkeuren in en tik op **Volgende**.

7. De basisinstellingen zijn nu compleet. Tik op **Voltooien** om naar het kaartscherm te gaan.

Navigatievenster

Het navigatievenster is het hoofdscherm van Z-N326 / Z-N426 Navigation dat de geplande route op een kaart weergeeft. Z-N326 / Z-N426 Navigation werkt met digitale kaarten, die niet simpelweg gedigitaliseerde versies van gewone papieren kaarten zijn. Net als bij papieren wegenkaarten, ziet u bij digitale kaarten in de 2D-modus de straten en wegen. Hoogte wordt ook in kleur afgebeeld.

Het navigatievenster geeft de volgende schermknoppen, velden en route-informatie op de kaart weer tijdens de navigatie:



 Let op! Sommige knoppen, velden of pictogrammen zijn mogelijk niet beschikbaar in uw productversie.

Nummer	Naam	Beschrijving
1	Huidige positiemarkering	De Huidige positie wordt standaard aangeduid door een groene pijl op de kaart. Wanneer er geen GPS-positie is, wordt de huidige positiemarkering transparant weergegeven en geeft uw laatst bekende positie aan.
2	GPS-positie	De stip in de buurt van de pijl geeft de GPS-positie aan zoals deze wordt waargenomen door de GPS-ontvanger.


3	Geplande route	De geplande route wordt weergegeven als een oranje lijn.
4	Gegevensvelden	<p>Drie gegevensvelden geven de volgende informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De geschatte aankomsttijd op de bestemming • De resterende tijd van de route • De resterende afstand tot de bestemming <p>Door erop te tikken, krijgt u toegang tot extra informatie over de huidige rit op een dashboardscherm.</p> <p>U kunt de standaardwaarden wijzigen in Instellingen of door te tikken op de ruimte waar de gegevensvelden verschijnen en deze vast te houden.</p> <p>Als u nog geen bestemming hebt geselecteerd, ziet u uw rijrichting in plaats van de drie gegevensvelden.</p>
5	Volgende afslag	Toont het type van de volgende manoeuvre en de afstand.
6	Daarop volgende afslag	Toont welk type manoeuvre u daarna nadert, mits deze zich nabij de eerste bevindt.
7	Volgende straat	<p>Toont de naam van de volgende straat.</p> <p>Als u nog geen bestemming hebt geselecteerd, ziet u huisnummers in de buurt.</p>
8	Parkeren bij bestemming	Verschijnt naast de bestemming. Door erop te tikken, kunt u de beschikbare parkeergelegenheden in de buurt van uw bestemming bekijken.
9	Het menu Bestemming	Verschijnt naast de bestemming. Door erop te tikken, kunt u de reissamenvatting bekijken, plaatsen rond uw eindbestemming vinden, de huidige locatie opslaan, overschakelen naar voetgangermodus of de navigatie pauzeren.
10	Rijstrookinformatie	Op wegen met meerdere rijstroken toont deze optie de komende rijstroken en hun richtingen. De gemarkeerde pijlen geven de rijstroken waarop u moet rijden en de richting die u moet volgen aan.
11	Signaal waarschuwingspunten	Toont het type waarschuwingspunt bij het naderen van een verkeerscamera of andere waarschuwingspunten voor bijvoorbeeld scholen of spoorwegovergangen. U moet echter zelf controleren of deze functie wettelijk is toegestaan in het land waar u deze wilt gebruiken.

12	Waarschuwing snelheidsoverschrijding	Toont de huidige toegestane maximumsnelheid op de weg.
13	Wegwijzer	Hierop worden de mogelijke bestemmingen en wegnummers aangegeven.
14	Snelwegdiensten	Tik erop om een deelvenster met details van de komende snelwegdiensten te openen (benzinstations, restaurants) als u op een snelweg rijdt.
15	Verkeer	Toont verkeersinformatie. De TMC functie is alleen op de Z-N426 apparaatmodel.
16	Navigatiemenu	Door erop te tikken, kunt u het navigatiemenu openen waar u andere onderdelen van Z-N326 / Z-N426 Navigation kunt vinden.
17	3D-objecten	Deze geven heuvels, bergen, wegen, oriëntatiepunten en gebouwen in 3D weer.
18	Straatnaam	Toont de huidige straatnaam. Door erop te tikken, kunt u de pagina Waar ben ik openen.

Als u een afrit of een complex kruispunt nadert en er is hierover informatie beschikbaar, dan zal de kaart worden vervangen door een 3D-weergave van het knooppunt.




Als u een tunnel inrijdt, wordt de kaart vervangen door een algemene tunnelafbeelding.









Navigatiemenu


Tik in het Kaartvenster op  om het navigatiemenu te openen.








U ziet de volgende menuopties wanneer u navigeert zonder geplande route:









Toets	Aanwijzing
 Nieuwe route	Kies uw bestemming door het invoeren van een adres of coördinaten, of door een plaats, een opgeslagen locatie of een opgeslagen route te selecteren. U kunt ook één van uw recente bestemmingen opzoeken in de slimme geschiedenis.
 Meerpuntsroute	Stel uw route samen met één of meer routepunten. U kunt een route ook onafhankelijk van uw huidige GPS-positie plannen door een nieuw startpunt in te stellen.
 Verkeer	Controleer de gebeurtenissen in het verkeer die van invloed zijn op uw route of bekijk de historische verkeersgegevens. De TMC functie is alleen op de Z-N426 apparaatmodel.
 Nuttige informatie	Open extra opties en bekijk nuttige informatie, bijvoorbeeld verkeersinformatie, brandstofprijzen, enz.
 Instellingen	Pas de manier aan waarop de navigatiesoftware werkt.
 Over	Bekijk informatie over de navigatiesoftware.




Wanneer u navigeert met een geplande route zijn de volgende menuopties beschikbaar:

Toets	Aanwijzing
 Tussenvoegpunt toevoegen	Een tussenliggende bestemming aan uw route toevoegen.



	Bekijk alternatieve routes om delen van de route te vermijden of om een bepaalde weg van uw geplande route te vermijden.
	Bekijk de route in zijn volle lengte op de kaart en bekijk de routeparameters en alternatieve routes. Tik op  voor toegang tot extra opties, zoals Simulatie of Routevoorkeuren.
	Uw route wissen.
	Het volgende tussenvpunt of de gehele route wissen.

In het navigatiemenu hebt u de volgende extra opties:


Toets	Aanwijzing
	Opent het scherm met Opgeslagen locaties waar u een locatie als favoriete bestemming kunt opslaan of een opgeslagen locatie kunt bewerken.
	Stelt het volume in of dempt de navigatie.
	Overschakelen naar 3D-modus.
	Overschakelen naar 2D-modus.
	Schakelt over naar 2D-modus noorden boven.
	Navigatie op pauze.
	Navigatie hervatten.
	Opent het menu Gebruikersprofielen waar u nieuwe profielen kunt aanmaken of een bestaand profiel kunt aanpassen. Indien meerdere bestuurders gebruik maken van het navigatiesysteem, kunnen ze hun eigen profiel aanmaken met hun eigen instellingen. Hun smartphones kunnen worden toegewezen aan het betreffende gebruikersprofiel, dat de synchronisatie van gegevens tussen de smartphone en het ingebouwde navigatiesysteem mogelijk maakt.

Toets	Aanwijzing
	Bekijk de meldingen die belangrijke informatie bevatten, maar waarvoor onmiddellijke actie van de gebruiker niet nodig is.
	Open extra opties binnen de menuopties op bepaalde schermen.
	Keer terug naar de kaart vanuit elk menuscherm.

Menu Nieuwe route




Tik in het Navigatiemenu op **Nieuwe route** om een adres op te geven als uw bestemming. Het menu Nieuwe route naar... biedt de volgende opties:

Toets	Aanwijzing
 In alles zoeken	Zoek uw bestemming, ongeacht het type in Combined Search.
 Adres	Geef een adres op als uw bestemming.
 Plaatsen	Selecteer een interessante plaats als uw bestemming.
 Opgeslagen locatie	Kies uit de lijst van uw opgeslagen locaties.
 Historie	Kies uit de lijst van alle recente bestemmingen.
 Opgeslagen routes	Selecteer een opgeslagen route als uw bestemming of tussenliggende bestemming.
 Coördinaten	Selecteer een bestemming door de coördinaten in te voeren.

Twee van uw recente bestemmingen worden genoemd in de lijst Nieuwe route naar... voor eenvoudige toegang. Tik op een van de slimme historie-items om de locatie als uw bestemming in te stellen.



Navigeren naar een adres





Tik op  in de navigatieweergave om het navigatiemenu te openen.

Tik in het navigatiemenu op  en . Standaard geeft het scherm aan in welke stad of plaats u zich bevindt.


Wijzig zo nodig het land, door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op .
2. Gebruik het toetsenbord om de naam van het land in te voeren.
3. Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt de lijst met landen waarin de ingevoerde tekenreeks voorkomt.
4. Tik op  om de lijst met resultaten te openen en selecteer een land naar keuze.


Wijzig zo nodig de stad, door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op  en voer een deel van de naam van de stad/plaats in via het toetsenbord.
2. Als u letters invoert, verschijnen de namen die overeenkomen met de tekenreeks in een lijst. Tik op  om de lijst met resultaten te openen.
3. Kies een stad of plaats uit de lijst.


Wijzig zo nodig de stad/voorstad door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op het veld stad/voorstad. De stad/voorstad van uw huidige locatie wordt bovenaan aangeboden. Accepteer deze, of gebruik het toetsenbord om de naam van de stad/voorstad van uw bestemming in te voeren.
2. Als u letters invoert, verschijnen de namen die overeenkomen met de tekenreeks in een lijst. Tik op  om de lijst met resultaten te openen.
3. Kies een stad of plaats uit de lijst.




Voer de straatnaam in door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op .

2. Voer de straatnaam in via het toetsenbord. Er verschijnt een lijst met namen waarin deze tekenreeks voorkomt.

3. Tik op  om de lijst met resultaten te openen. Kies een straatnaam uit de lijst.

Voer het huisnummer in door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op .
2. Voer het huisnummer in via het toetsenblok. (Om letters in te voeren, tik op .)
3. Tik op  om het invoeren van het adres te voltooien.

De kaart wordt weergegeven, met de geselecteerde bestemming in het midden. Wanneer nodig tikt u ergens anders op de kaart om de bestemming aan te


passen. De Cursor () verschijnt op de nieuwe locatie.


(optioneel) Om enkele van de routeparameters te wijzigen, voert u de volgende stappen uit:


1. Tik op  om snelwegen te vermijden, tik op  om wegen met periodieke verkeersheffing of tolheffing per gebruik te vermijden, tik op  om verboden te vermijden of tik op  om carpoolstroken te vermijden.
2. Tik op  om de bestemming te bevestigen of tik op  om een andere bestemming te selecteren.
3. Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige route. Wacht een paar seconden of tik op .


Gecombineerd zoeken

U kunt zoeken naar adressen, plaatsen, opgeslagen locaties of recente bestemmingen, maar de snelste manier om te zoeken is de optie gecombineerd zoeken.

1. Tik in het Kaartvenster op  om het navigatiemenu te openen en vervolgens




2. Tik op  en het scherm Gecombineerd zoeken wordt weergegeven. Rechts naast het invoerveld ziet u het zoekgebied, de stad/plaats waar omheen de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Het standaard zoekgebied is het gebied waar u zich bevindt. Indien nodig, kunt u het zoekgebied wijzigen.



3. Wanneer het juiste zoekgebied wordt getoond, kunt u beginnen de naam, het adres, of de categorie van de gezochte bestemming in te voeren.



5. Tik op  om de lijst met resultaten te openen. De lijst toont alle resultaten, ongeacht het type. Adressen, plaatsen, plaatscategorieën, opgeslagen locaties en recente bestemmingen worden gecombineerd in één lijst getoond.
6. Indien nodig, tik op de bijbehorende knop om de lijst met zoekresultaten op type te beperken (het nummer op het bijbehorende pictogram geeft het aantal overeenkomende resultaten weer):

- Tik op  om de lijst met recente bestemmingen te zien die overeenkomen met een naam of adres.
- Tik op  voor een lijst met opgeslagen locaties (favorieten) waarvan de naam overeenstemt.
- Tik op  voor een lijst met overeenkomende adressen.
- Tik op  voor een lijst met POI categorieën. Blader door de lijst en selecteer één van de categorieën. De lijst met plaatsen binnen die categorie verschijnt in volgorde van hun afstand vanaf uw huidige positie.
- Tik op  voor een lijst van overeenstemmende plaatsen in volgorde van hun afstand tot uw huidige locatie.
- ((optioneel) Wanneer uw product plaatsen omvat van verschillende providers, dan kunt u de lijst ook beperken door de resultaten van slechts één provider

weer te geven. Zoek naar de logo's van de providers. Tik op één ervan om de plaatsen van die provider te bekijken.


7. De kaart wordt weergegeven, met de geselecteerde bestemming in het midden. Wanneer nodig tikt u ergens anders op de kaart om de bestemming aan te passen. De Cursor () verschijnt op de nieuwe locatie.
8. (optioneel) Wijzig indien nodig een deel van de routeparameters.
9. Tik op  om de bestemming te bevestigen of tik op  om een andere bestemming te selecteren.
10. Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige route. Wacht een paar seconden of tik op .



Navigeren naar een interessante plaats



1. Tik in het Kaartscherm op  om het navigatiemenu te openen. Tik in het Navigatiemenu op  en tik op . U hebt de volgende ingestelde zoekcategorieën tot uw beschikking.

- Tik op  Tankstations In de omgeving voor een lijst van tankstations langs de route of, wanneer dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Accommodatie In de omgeving voor een lijst van accommodaties nabij de bestemming, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Restaurant In de omgeving voor een lijst met restaurants langs de route, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Parkeren In de omgeving voor een lijst met parkeerplaatsen nabij uw bestemming of als dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.

2. Tik op  In alles zoeken om het venster Zoeken op categorie te openen. Hier kunt u zoeken naar interessante plaatsen op naam, categorieën en subcategorieën op de volgende locaties:

- Tik op  In de omgeving om te zoeken rond de huidige positie of als deze niet beschikbaar is, rond de laatst bekende positie.
- Tik op  In een stad om te zoeken naar een plaats binnen een geselecteerde stad.
- Tik op  Rondom bestemming om te zoeken naar een plaats rond de bestemming van de actieve route.
- Tik op  Langs route om te zoeken langs de actieve route en niet rondom een bepaald punt. Dat kan handig zijn wanneer u zoekt naar een tussenstop waarvoor u slechts minimaal van de route hoeft af te wijken bijv. tankstations of restaurants die u nadert.

Voorbeeld van het navigeren naar een interessante plaats



Om bijvoorbeeld een park te vinden nabij uw bestemming, gaat u als volgt te werk:

1. Tik in het Kaartscherm op  om het navigatiemenu te openen. Tik in het Navigatiemenu op  en tik op .
2. Tik op  om het venster Zoeken op categorie te openen.
3. Selecteer het gebied waarin naar de Plaats dient te worden gezocht. Tik op de  knop en selecteer .







4. Blader door de lijst met plaatscategorieën en tik op een van de items in de lijst.
6. Tik op  om de gehele categorie te doorlopen of tik op een subcategorie om uw zoekopdracht te beperken.
7. Tik op één van de lijstitems.
8. (optioneel) Wijzig indien nodig een deel van de routeparameters.
9. Tik op  om de bestemming te bevestigen of tik op  om een andere bestemming te selecteren.
10. Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige route. Wacht een paar seconden of tik op .

Menu Nuttige informatie




Het menu Nuttige informatie biedt diverse extra functies. Tik in het navigatiemenu op .U hebt een internetverbinding via uw mobiele telefoon nodig om toegang te krijgen tot online diensten, zoals informatie over parkeren en de weersverwachting.

Toets	Beschrijving
 <p>Waar ben ik</p>	Toont informatie over de huidige positie (breedtegraad, lengtegraad, dichtstbijzijnde stad, volgende kruising, enzovoort) of de laatst bekende positie als de GPS-ontvangst niet beschikbaar is.
 <p>Hulp in de buurt</p>	Biedt ook hulp in de nabijheid van uw huidige positie.
 <p>Landinformatie</p>	Biedt een lijst van landen met nuttige informatie over rijden in het geselecteerde land (bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, maximale alcoholpercentages).
 <p>Zonsopkomst & -ondergang</p>	Toont een wereldkaart met de gebieden waar het dag en nacht is. Tik op  om de exacte zonsopgang- en zonsondergangtijden op al uw routepunten te bekijken.
 <p>GPS informatie</p>	Toont het GPS-informatiescherm met informatie over de positie van de satellieten en signaalsterkte.

Menu Instellingen

U kunt de volgende programma-instellingen configureren en daarmee het gedrag van Z-N326









/ Z-N426 aanpassen. Tik op



Tik op de pijltjes om de inhoud van andere pagina's te bekijken.



Het menu Instellingen biedt de volgende opties:

Toets	Aanwijzing
	Selecteer het type voertuig dat u bestuurt, de wegtypen die voor de routeplanning worden gebruikt, en de routeplanningsmethode.
	De verschillende geluidsvolumes aanpassen.
	Waarschuwingen instellen voor snelheidsbeperkingen, waarschuwingpunten (zoals flitspalen) en verkeersborden.
	Met deze instellingen kunt u de weergave van het kaartscherm bijstellen of instellen hoe de software u helpt bij het navigeren via verschillende routegerelateerde gegevens op het kaartscherm.
	De taal van de stembegeleiding wijzigen, de tijdzone, eenheden, tijd, datum en formaten instellen, en de toepassing helemaal aanpassen voor uw eigen taal.
	Menu-animaties in- of uitschakelen.
	De aanbevolen route tussen twee punten is niet altijd hetzelfde. Als er geschikte informatie beschikbaar is, wordt bij het berekenen van de route rekening gehouden met verkeersinformatie. Stel uw voorkeuren voor deze dienst in. De TMC functie is alleen op de Z-N426 apparaatmodel.
	De basisinstellingen voor de softwareparameters aanpassen.

