




Z-N626



ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ



OBSAH

PŘEHLED

O TÉTO PŘÍRUČCE	S. 02
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	S. 02
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	S. 02

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

SYSTÉM ZENEC	S. 03
MULTIFUNKČNÍ VOLANT	S. 04

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNOUT/VYPNOUT	S. 05
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI	S. 05
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	S. 06
NASTAVENÍ ZVUKU	S. 07-08

AUTOMOBIL

NASTAVENÍ	S. 09
-----------------	-------

OBEČNÉ

AKTUALIZACE NAVIGACE	S. 10
TECHNICKÉ ÚDAJE / ČÍSLO SCHVÁLENÍ	S. 10

PŘEHLED

O TÉTO PŘÍRUČCE

Tato příručka popisuje, jak ovládat zařízení, údaje týkající se konkrétního typu vozu a nejdůležitější základní funkce. Kromě toho, jsou tu popsány varianty a funkce systému ZENEC, stejně jako volitelné vybavení výrobce vozidla, které nemusí být ve standardní výbavě vašeho vozidla. Tato příručka se nevztahuje odděleně na takové problémy. Rozdíly z této informace nebo funkcí nelze využít pro vznesení jakýchkoli nároků.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

Je-li řidič nepozorný, může dojít k nehodě nebo ke zranění. Obsluha systému ZENEC během jízdy může odvést pozornost od běžné dopravní situace!

POZNÁMKA


Použití multifunkčního volantu a dalších funkcí vozidla, bude vyžadovat rozhraní CAN/Stalk pro konkrétní typ vozu. Další informace lze získat od autorizovaného prodejce ZENEC.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- ✓ Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
- ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
- ✓ Aktivace bezplatné navigační aktualizace na 1 rok (více informací na konci tohoto návodu).

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ


ZENEC SYSTEM



Obr. S / 01

Položka	Funkce	
①	DOMŮ	- Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku.. - Podržte a otevřete Nastavení zvuku. Návod k obsluze přístroje → Úvod → Hlavní zdroje
②	Otočný knoflík	- Stisknutím tlačítka přístroj zapněte/vypněte. - Otočte a nastavte hlasitost.
③	NAV	Zvolte navigační režim NÁVOD K POUŽITÍ
④	INTERNÍ MIKROFON	
⑤	Slot na CD/DVD	
⑥	AUX IN	
⑦	Dotykový displej	
⑧	Konektor USB 2.0	
	slot microSD, pro navigaci/pouze použití databáze Gracenote.	
⑨	RESET	
⑩	IR přijímač pro dálkové ovládání	

MULTIFUNKČNÍ VOLANT



Obr. S / 02

Položka	Funkce	
①	Snížit hlasitost	
②	Zvýšit hlasitost	
③	Ztlumit zvuk	
④	Změnit zdroj přehrávání	
⑤	Zdroj Rádio	Stisknutím zvolte předchozí rozhlasové stanici.
	Zdroj Media	Stiskem vyberte předchozí stopu/titul. Stiskem a přidržením rychle přetočíte zpět.
⑥	Zdroj Rádio	Stisknutím tlačítka zvolte další rozhlasovou stanici.
	Zdroj Media	Stiskem zvolte následující stopu/titul. Stiskem a přidržením rychle přetočíte vpřed.
⑦	Přijmout/ukončit hovor	

i POZNÁMKA

Tyto funkce mohou být použity pouze tehdy, když je multifunkční volant ve vozidle, a ZENEC systém je připojen pomocí určitého auta CAN / Stonek rozhraní.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNOUT/VYPNOUT

Manuální zapnutí/vypnutí



Krátkým stisknutím otočného knoflíku systém ZENEC zapnete, dlouhým stisknutím ho vypnete (Obr. S / 01 ②).

Automatické zapnutí/vypnutí

Vozy bez sběrnice CAN:

Zařízení se automaticky zapne/vypne signálem od klíčku zapalování.

Vozy s rozhraním sběrnice CAN:

Zapnutí zapalování systém ZENEC aktivuje. Proces startu může trvat až 1,5 minuty. Díky tomu může dojít ke zpoždění dokud nebude systém připraven. Systém ZENEC se vypne vypnutím zapalování, nebo vyjmutím klíčku ze zapalování.

POZNÁMKA

Použití multifunkčního volantu a dalších funkcí vozidla, bude vyžadovat rozhraní CAN/Stalk pro konkrétní typ vozu. Další informace lze získat od autorizovaného prodejce ZENEC.

PRO OCHRANU PŘI KRÁDEŽI

Systém ZENEC je vybaven funkcí ochrany proti krádeži. Je-li aktivní, budete po přerušení napájení, při restartování systému ZENEC, vyzváni k zadání hesla.

Chcete-li změnit heslo:

Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení zařízení → Nápopěda → Heslo

POZNÁMKA

Heslo uchovejte v bezpečí. Pokud heslo ztratíte, je třeba systém ZENEC odinstalovat a zaslat zpět servisu ZENEC, který deaktivuje ochranu proti krádeži. Za tuto službu se hradí poplatek!



SECURITY CODE / SICHERHEITSCODE



OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Systém ZENEC

Funkce	Tlačítko	Operace
Zvýšit hlasitost		Otočte tlačítko hlasitosti (obr. S/01 ②) ve směru hodinových ručiček.
Snížit hlasitost		Otočte tlačítko hlasitosti (obr. S/01 ②) proti směru hodinových ručiček.
Ztlumit zvuk		Krátce stiskněte otočný knoflík na levé straně (obr. S / 01 ②). Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Výchozí nastavení hlasitosti		Výchozí nastavení hlasitosti různých zdrojů lze nastavit v Nastavení. Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Audio


Multifunkční volant ¹⁾

Funkce	Tlačítko	Operace
Zvýšit hlasitost		Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ②).
Snížit hlasitost		Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ①).
Ztlumit zvuk		Krátce stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ③). Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

POZNÁMKA

¹⁾ Tyto funkce mohou být použity pouze tehdy, je-li ve vozidle nainstalovaný multifunkční volant, a systém ZENEC je připojen prostřednictvím specifického rozhraní CAN/Stalk.


NASTAVENÍ ZVUKU



Obr. S / 03

V tomto menu můžete provádět různá nastavení zvuku. Ovládání Tón je k dispozici pro každý zdroj zvlášť.

Funkce	Ikona	Operace
BASS		Dotykem upravte rozsah basů -6 až +6.
MID		Dotykem nastavte střední rozsah -6 až +6.
TRE		Dotykem nastavte rozsah výšek -6 až +6.
Ultra bass		Dotykem zvýšíte další zesílení výstupu basů.
Loudness		Dotykem přidáte další zesílení basů a výšek.



Obr. S / 04

V tomto menu můžete vyvážit hlasitost mezi reproduktory.

Funkce	Ikona	Operace
Levý/Pravý		Dotykem nastavte vyvážení pravých a levých reproduktorů.
Přední/Zadní		Dotykem nastavte vyvážení reproduktoru mezi přední a zadní části.
Křížek		Dotkněte se a přesuňte do požadované polohy.



Obr. S / 05

V tomto menu můžete provést všechna nastavení specifická pro vozidlo. Vysvětlení zkratk naleznete na konci hlavního návodu.

NASTAVENÍ

Funkce	Ikona	Operace
Nastavení Funkci CAR		Dotkněte se a získáte tohoto zobrazení. Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení VOZIDLA

Funkce	Ikona	Operace
Drive Assist		Dotykem nastavíte zdroj parkovací kamery na displeji. VYP. / KAM.
Zpátečka Audio Assist		Je-li aktivní parkovací asistent, funkci zvuku nastavte dotykem. VYP. / Snížená hlasitost / Audio KAM. / ZTLUMIT Audio

POZNÁMKA

Tyto funkce jsou podporovány pouze v případě, že je zpětná kamera připojena k systému ZENEC.

OBECNÉ

AKTUALIZACE NAVIGACE

Aktivace 12-ti měsíčního období aktualizace softwaru map zdarma začíná okamžikem zapnutí systému ZENEC a ujetím vzdálenosti delší než 10 km.

Požadavky

1. PC nebo notebook s operačním systémem Windows XP (Service Pack 2) nebo vyšším, čtečka karet SD, přístup k internetu. OS Apple není podporován.
2. Aktivovaná navigační mapa na kartě SD (obsah sady)
3. Nejnovější software Naviextras Toolbox, nainstalovaný v počítači.
Odkaz ke stažení: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Aby bylo možné provést aktualizaci vašeho zařízení ZENEC na nové mapy, postupujte následovně:

1. Přejděte na <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> a pro svoje navigační zařízení vytvořte uživatelský účet s heslem a osobními údaji.
2. Stáhněte si software Toolbox: Stáhněte Naviextras Toolbox. Než budete pokračovat, důkladně si přečtěte pokyny aplikace. Toolbox se pravidelně aktualizuje. Proto, pokud byste chtěli provést aktualizaci mapy později, vždy stáhněte nejnovější verzi Toolbox. To zaručí optimální kompatibilitu všech funkcí přenosu dat.

TECHNICKÉ ÚDAJE/ČÍSLO SCHVÁLENÍ

Toto je multimediální systém pro konkrétní typ vozu s DVD diskem, systémem hands-free, navigací a rádiem. Tento systém ZENEC je určen pro 12 V DC elektrický systém vozidla. Podrobné informace lze získat z domovské stránky ZENEC:

www.zenec.com



Jestliže budete v budoucnu tento výrobek likvidovat, vezměte prosím na vědomí, že odpadní elektrické výrobky nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte prosím na určených místech. Informace o recyklaci (odpadu z elektrických a elektronických zařízení) získáte na místních úřadech nebo od prodejce.

E9 10R-05 1776



UPOZORNĚNÍ

